



Οδηγίες Χρήσης User's Manual

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DEHUMIDIFIER

TDEH-25Y

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως αυτού του εγχειριδίου πριν την χρήση του κλιματιστικού σας.
- Φυλάξτε σε ασφαλές μέρος αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.
- Please read carefully this manual before using your air conditioner for the first time.
- Keep this manual for future reference.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΕΙΜΕΙΩΣΗ

Το παρακάτω περιεχόμενο αφορά μόνο τους κατοίκους της Ευρώπης.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ : Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η ξεχωριστή αποκομιδή για ειδική επεξεργασία είναι απαραίτητη.

Για την αποκομιδή αυτής της συσκευής υπάρχουν οι κάτωθι τρόποι:

A. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ιδρύσει συστήματα συλλογής, όπου τα ηλεκτρονικά/ηλεκτρικά απόβλητα συλλέγονται χωρίς χρέωση του τελικού καταναλωτή.

B. Όταν αγοράζετε μία νέα συσκευή, το κατάστημα μπορεί να πάρει πίσω την παλιά χωρίς χρέωση.

Γ. Καθώς τα παλιά προϊόντα περιέχουν χρήσιμα υλικά, μπορούν να πουληθούν σε εμπόρους παλαιοσιδηρικών.

Η αλόγιστη απόρριψη απορριμμάτων σε δάση και εκτάσεις θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας καθώς επικίνδυνες ουσίες εισρέουν στο έδαφος και το νερό και βρίσκουν τον δρόμο του προς την τροφική αλυσίδα.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προφυλάξεις ασφαλείας	3-6
Σύντομος οδηγός χρήσης	7
Συχνές Ερωτήσεις	8
Εγκατάσταση	8
Τα μέρη της συσκευής	9
Πίνακας λειτουργιών	10-12
Λειτουργίες	13-14
Αδειασμα δοχείου νερού	15
Μόνιμη σύνδεση αποχέτευσης	16
Ενεργοποίηση του φίλτρου ενεργού άνθρακα	17
Καθαρισμός και συντήρηση	18-20
Αντιμετώπιση προβλημάτων	20-21

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Πριν χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μην τοποθετείτε το προϊόν πίσω από πόρτα.
- Ελέγξτε εάν η τάση που αναφέρεται στο καρτελάκι προδιαγραφών της συσκευής ανταποκρίνεται στην τοπική τάση πριν την συνδέσετε στο ρεύμα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε υγρό ή επιτρέπετε σε υγρό να τρέξει στο εσωτερικό της συσκευής, καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή πάνω σε υγρή επιφάνεια, ή όπου μπορεί να πέσει ή να σπρωχθεί σε νερό.
- Μην αγγίζετε συσκευή που έχει πέσει μέσα σε

νερό. Κλείστε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε από την πρίζα αμέσως.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φισ είναι χαλασμένα ή εάν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί βλάβη. Επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Toyotomi για έλεγχο, συντήρηση ή επισκευή της συσκευής πριν την χρησιμοποιήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους και όχι για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε παράθυρο διότι η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μη χρησιμοποιείτε στιλβωτικά καθαριστικά προϊόντα σε αυτή τη συσκευή. Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό. Να αφαιρείτε πάντα το φισ από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή εάν θέλετε να την μετακινήσετε.
- Μην αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο - Τραβήξτε το φισ από την πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά, κιλίμια ή διαδρόμους, κλπ. Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές όπου είναι πιθανό να σκοντάψετε πάνω.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσεων, ΜΟΝΟ όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην ψεκάζετε με φυτοφάρμακα ή εύφλεκτα αέρια κοντά στη συσκευή.

- Μην ρίχνετε λάδι ή νερό μέσα στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε κραδασμούς και θόρυβο.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Αδειάστε το δοχείο νερού πριν μεταφέρετε τη συσκευή για να μην τρέξουν νερά.
- Μην γέρνετε τη συσκευή για να μην τρέξει νερό από το δοχείο συσσώρευσης νερού και υποστεί ζημιά η συσκευή.
- Μην εισάγετε ή επιτρέπετε την εισαγωγή σε λεππούς ράβδους ή άλλα ξένα αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή βλάβη στη συσκευή.
- Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, απενεργοποιήστε αμέσως την παροχή ρεύματος.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για να επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρανσης χωρίς να ορίσετε ακριβώς το επίπεδο υγρασίας:

Επιλέξτε Υψηλή αφύγρανση  ή Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων 

Λειτουργία Υψηλής αφύγρανσης POWER → MODE → 

Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων POWER → MODE → 

Για να ορίσετε το ακριβές επίπεδο υγρασίας:


Επιλέξτε Αυτόματη αφύγρανση  το επίπεδο υγρασίας μπορεί να οριστεί από 40% έως 70%.

Όταν θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά, ξεκινάει αυτόματα στη λειτουργία Auto με την υγρασία ορισμένη στο 50%. Εάν θέλετε να ορίσετε την υγρασία σε άλλο επίπεδο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1. POWER → MODE (ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) → 

Βήμα 2. HUMIDITY (ΥΓΡΑΣΙΑ) → 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Βήμα 1. POWER → MODE 

Βήμα 2. Πιέστε το πλήκτρο HUMIDITY προκειμένου να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε χαμηλή – υψηλή.

Βήμα 3. Πιέστε το πλήκτρο SWING για να προσαρμόσετε τη θέση της περσίδας της συσκευής.

Προσοχή: Εισάγετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα εσωτερικά στην ειδική θέση, πριν ενεργοποιήσετε την παραπάνω λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)

Βήμα 1. Πιέστε το πλήκτρο IONIZER για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ιονιστή. Η πράσινη φωτεινή λυχνία θα ανάψει.

Βήμα 2. Πιέστε το πλήκτρο SWING για να προσαρμόσετε τη θέση της περσίδας της συσκευής.

Σημείωση: Ο ιονιστής έχει ευεργετικές ιδιότητες για την ανθρώπινη υγεία (ανανέωση και καθαρισμός του αέρα, απαλλαγή από σκόνη, βακτήρια κ.λ.π).

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

• Γιατί η λειτουργία αφύγρανσης δε φαίνεται να αποδίδει στο μέγιστο το χειμώνα;

Αυτό δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία ή κακή κατασκευή / χαμηλή ποιότητα του αφυγραντήρα. Από τη στιγμή που το χειμώνα η θερμοκρασία είναι χαμηλή και ο αέρας ξηρός, δεν υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού προς απορρόφηση.

• Γιατί η συσκευή δε μπορεί να λειτουργήσει ή σταματά τη λειτουργία της απότομα;

Ελέγξτε αν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Στην περίπτωση που είναι γεμάτο, αδειάστε το νερό και επανατοποθετείστε το δοχείο νερού στη σωστή θέση.

Ενδεχομένως η συσκευή να εκτελεί τη λειτουργία αφύγρανσης με χαμηλή θερμοκρασία δωματίου. Ελέγξτε αν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη των 5°C. Αν ναι, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί στην αφύγρανση. (Το εικονίδιο χαμηλότερης θερμοκρασίας θα αναβοσβήσει).


Η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας είναι μεταξύ 5°C και 32°C, η σχετική υγρασία είναι μεταξύ 30% και 80%. Η καλύτερη θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ 16°C-32°C.

• Για ποιο λόγο ο αέρας που εξάγεται είναι ζεστός;

Όταν η συσκευή λειτουργεί στη ρύθμιση της αφύγρανσης, η βασική αρχή λειτουργίας ορίζει ότι απορροφά αέρα από το δωμάτιο και κατόπιν από τη μία πλευρά μειώνει την υγρασία που δημιουργείται στο χώρο, συγκρατώντας τη σε μορφή νερού εσωτερικά του δοχείου και από την άλλη πλευρά αυξάνει τη θερμοκρασία, ώστε να εξατμίσει τον αέρα ζεστό. Οπότε δεν αποτελεί δυσλειτουργία της συσκευής.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Πριν μεταφέρετε τη συσκευή, αδειάστε το νερό από το δοχείο συσσώρευσης νερού.
- Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, κρατήστε τα παράθυρα και την πόρτα κλειστά όταν λειτουργεί η συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μέθοδος μείωσης θορύβου:
Τοποθετείστε ένα μαλακό υλικό κάτω από τη συσκευή για να μειώσετε το θόρυβο ή τη δόνηση που μπορεί να δημιουργείται κατά τη λειτουργία της.
Μπροστινή Όψη




ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Μπροστινή Όψη



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

**ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (POWER):**

Πιέστε το διακόπτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (POWER) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (MODE):

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε τον διακόπτη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MODE) για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Τέσσερις τρόποι λειτουργίας είναι διαθέσιμοι:

- Αυτόματη Λειτουργία Αφύγρανσης (AUTO)
- Λειτουργία Υψηλής Αφύγρανσης (HIGH DEHUMIDIFYING)
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων (CLOTH DRY)
- Καθαρισμός του Αέρα (AIR PURIFYING)

Πλήκτρο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (TIMER):

Πιέστε τον χρονοδιακόπτη (TIMER) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σε συγκεκριμένο χρόνο (από 1 έως 24 ώρες). Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να οριστεί ανά μία ώρα από 1, 2, 3, ..., 23, 24, 23, 22, ..., 2, 1.

Σημείωση: Για να ξεκινήσει η συσκευή κάποια συγκεκριμένη ώρα ο διακόπτης λειτουργίας (Power) δεν πρέπει να είναι ανοιχτός αλλά η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Απλά πιέστε τον κουμπί Χρονοδιακόπτης (Timer) για να επιλέξετε την ώρα που θέλετε και στην συνέχεια πιέστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργίας (Mode) για να επιλέξετε τύπο λειτουργίας.

Πλήκτρο ΥΓΡΑΣΙΑΣ (HUMIDITY):

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας. Το επίπεδο υγρασίας μπορεί να οριστεί ανά 5 ποσοστιαίες μονάδες (%) μονάδες από 40%, 45%,.....70%. Η μπορείτε να πιέσετε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα από χαμηλή σε υψηλή, όταν η μονάδα λειτουργεί στη ρύθμιση Καθαρισμού του αέρα (AIR PURIFY).

Πλήκτρο Λειτουργίας αυτοκαθαρισμού (DRYING):

Πιέστε το πλήκτρο για να αφαιρέσετε το νερό και την υγρασία από τον αφυγραντήρα, προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Κατόπιν επιλέξετε την υψηλή ταχύτητα ανεμιστή-

ρα για περίπου μία ώρα. Πιέστε το πλήκτρο ξανά, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Drying. Η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί στην ίδια ρύθμιση που λειτουργούσε πριν την επιλογή Drying.

Πλήκτρο ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ (SWING):

Πιέστε το πλήκτρο swing για να ρυθμίσετε την αυτόματη κίνηση της περσίδας. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να επιλέξετε σταθερή θέση της περσίδας.

Πλήκτρο ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (LOCK):

Πιέστε το πλήκτρο συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα την πρώτη φορά που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος των πλήκτρων της συσκευής αφύγρανσης. Πιέστε το συνεχόμενα για ακόμη 3 δευτερόλεπτα προκειμένου να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Πλήκτρο ΙΟΝΙΣΤΗ (IONIZER) – Προαιρετική Λειτουργία:

Πιέστε το πλήκτρο προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ιονιστή. Πιέστε το πλήκτρο προκειμένου να την απενεργοποιήσετε.

ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



Ένδειξη Αυτόματης Λειτουργίας (AUTO): Όταν θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά, ξεκινάει αυτόματα στη λειτουργία Auto. Μπορείτε πατώντας το πλήκτρο MODE να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.



Ένδειξη Λειτουργίας Υψηλής Αφύγρανσης (HIGH DEHUMIDIFYING): Εδώ, η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα (υψηλή ή χαμηλή) ανάλογα με το επίπεδο υγρασίας του χώρου



Ένδειξη Λειτουργίας στεγνώματος ρούχων (CLOTH DRY) : Εδώ, η συσκευή λειτουργεί πάντα στην υψηλή ταχύτητα ανεξάρτητα από το επίπεδο υγρασίας του χώρου



Ένδειξη Εικονιδίου Καθαρισμού του Αέρα (AIR PURIFIER)



Ένδειξη πλήρωσης του δοχείου νερού ή λανθασμένης τοποθέτησής του.



Προειδοποιητική ένδειξη χαμηλής θερμοκρασίας στο χώρο:

Όταν η θερμοκρασία του δωματίου βρίσκεται μεταξύ 5°C και 15°C, θερμοκρασία του δωματίου >5°C, η εικόνα μπορεί να ανάψει προκειμένου να υπενθυμίσει ότι δεν είναι καλό να χρησιμοποιείται η συσκευή αφύγρανσης σε αυτή τη θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι <5°C, η λειτουργία αφύγρανσης δε θα μπορεί να ενεργοποιηθεί και το εικονίδιο θα αναβοσβήνει.



Ένδειξη Λειτουργίας αυτοκαθαρισμού (Drying)



Ένδειξη Λειτουργίας Κλειδώματος (LOCK)

Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (LOCK) και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτ. προκειμένου να κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες της συσκευής, σε περιπτώσεις λανθασμένης ρύθμισης από μικρά παιδιά κ.λ.π. Πιέζοντας το πλήκτρο το εικονίδιο κλειδώματος ενεργοποιείται και απενεργοποιείται (ξεκλειδώνει), όταν το πατήσετε ξανά.



Ένδειξη Υγρασίας του χώρου

Απεικονίζει το επίπεδο υγρασίας του δωματίου όταν η συσκευή λειτουργεί υψηλής, χαμηλής αφύγρανσης και καθαρισμού του αέρα. Επιπλέον, εμφανίζει τη ρυθμισμένη (επιλεγμένο επίπεδο υγρασίας) υγρασία στη λειτουργία Auto.



Ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου

Θα εμφανιστεί η θερμοκρασία του δωματίου όταν απενεργοποιηθεί ο Χρονοδιακόπτης. Η ένδειξη °C αναφέρεται στους Βαθμούς Κελσίου και η ένδειξη °F αναφέρεται στους βαθμούς Φαρενάιτ. Μπορείτε να ρυθμίσετε να βλέπετε °C ή °F πατώντας το πλήκτρο MODE και TIMER ταυτόχρονα.



Ένδειξη Ιονιστή

Συμβάλει στον καθαρισμό του αέρα στο χώρο. Έχει αντιβακτηριδιακή δράση, κατά της ρύπανσης και των δυσάρεστων οσμών (καπνός από τσιγάρα, κατοικίδια κ.λ.π).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Έναρξης Λειτουργίας (Timer On): Πιέστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη έναρξης λειτουργίας, όταν η συσκευή δε λειτουργεί.

Η ένδειξη **88%** θα αναβοσβήσει 5 φορές και θα εξαφανιστεί όταν πατήσετε για πρώτη φορά το πλήκτρο Timer. Κατόπιν μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο από 1, 2, 3,.....24, 23, 22, 21.....1 ώρα για κάθε πάτημα του πλήκτρου.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Παύσης Λειτουργίας (Timer Off): Πιέστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη παύσης λειτουργίας, όταν η συσκευή λειτουργεί.

Η ένδειξη **88%** θα αναβοσβήσει 5 φορές και θα εξαφανιστεί όταν πατήσετε για πρώτη φορά το πλήκτρο Timer. Κατόπιν μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο από 1, 2, 3,.....24, 23, 22, 21.....1 ώρα για κάθε πάτημα του πλήκτρου.

Λειτουργία Αυτόματης Αφύγρανσης (Auto)

Πιέστε το πλήκτρο Mode για να επιλέξετε τη λειτουργία Αυτόματης Αφύγρανσης (Auto). Η λειτουργία αυτή ξεκινά με προκαθορισμένο επίπεδο υγρασίας 50%. Όταν η υγρασία του δωματίου > επιλεγμένη υγρασία +5%, η συσκευή θα λειτουργήσει στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Όταν υγρασία του δωματίου βρίσκεται μεταξύ ρυθμισμένης υγρασίας +5% και ρυθμισμένης υγρασίας -5%, η συσκευή θα λειτουργήσει στη χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Όταν υγρασία του δωματίου < ρυθμισμένης υγρασίας -5%, η Αυτόματη λειτουργία αφύγρανσης θα απενεργοποιηθεί και η μονάδα θα λειτουργήσει μόνο στη χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Λειτουργία Υψηλής Αφύγρανσης (High Dehumidifying)

Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία υψηλής αφύγρανσης High Dehumidifying, χωρίς κανένα περιορισμό για την υγρασία του δωματίου. Η συσκευή προσαρμόζει την ταχύτητα (υψηλή ή χαμηλή) ανάλογα με το επίπεδο υγρασίας του χώρου.

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων (CLOTH DRY)

Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε την λειτουργία στεγνώματος ρούχων χωρίς περιορισμό στο ποσοστό υγρασίας του χώρου. Η συσκευή θα λειτουργεί στην υψηλή ταχύτητα η οποία είναι επαρκής για να βοηθήσει στο στέγνωμα των βρεγμένων ρούχων.

Καθαρισμός του αέρα (Air Purifier)

Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε τη λειτουργία Καθαρισμού του Αέρα (Air Purifying).

Η συσκευή θα λειτουργήσει στην προκαθορισμένη ρύθμιση χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρα. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Humidity προκειμένου να επιλέξετε μεταξύ χαμηλής και υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα.

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού (DRYING):

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για αρκετό καιρό σε χώρους σε υψηλά επίπεδα υγρασίας, η δεν χρησιμοποιείται καθόλου για αρκετό καιρό, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο αυτό, προκειμένου να στεγνώσετε τη συσκευή από νερό και υγρασία και να αποτραπεί η δημιουργία μούχλας. Στη συνέχεια αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, για μία ώρα.

Σε αυτή τη ρύθμιση η συσκευή θα λειτουργήσει ως εξής:

- Θα λειτουργήσει στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα για 25' μόνο.
- Όταν ολοκληρωθεί το παραπάνω βήμα, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί για 5' ακόμη.
- Όταν τα 2 παραπάνω βήματα ολοκληρωθούν, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα για 15' ακόμη.

Πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού:

Πιέστε το πλήκτρο Drying ξανά, προκειμένου να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί στη ρύθμιση που είχατε επιλέξει πριν τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού.

Πιέστε το πλήκτρο POWER για να σταματήσετε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων πίνακα ελέγχου (LOCK)


1. Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (LOCK) και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτ. προκειμένου να κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες της συσκευής, σε περιπτώσεις λανθασμένης ρύθμισης από μικρά παιδιά κ.λ.π.
2. Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (LOCK) ξανά και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτ. προκειμένου να ξεκλειδώσετε όλα τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου.
3. Το εικονίδιο κλειδώματος θα ανάψει στην οθόνη, όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αυτή η συσκευή έχει ένα δοχείο νερού 5,5 λίτρα το οποίο θα πρέπει να το αδειάζετε όταν γεμίζει. Όταν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, η συσκευή σταματάει να λειτουργεί. Η ένδειξη του δοχείου νερού αναβοσβήνει και ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος σαν ξυπνητήρι.

Τοποθετήστε το χέρι σας στο κάτω μέρος του δοχείου νερού για να αφαιρέσετε το με προσοχή από τη συσκευή. Στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα από το δοχείο νερού και αδειάστε το νερό.

Προσοχή: Αδειάστε το δοχείο νερού μόνο όταν είναι γεμάτο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το κάλυμμα του δοχείου νερού και ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το δοχείο στην συσκευή.




ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


Μπορείτε επίσης να συνδέσετε έναν σωλήνα αποχέτευσης (εσωτερικής διαμέτρου 12 mm) για να έχετε μόνιμη αποστράγγιση του νερού για να μην χρειάζεται να αδειάζετε το δοχείο νερού.

Σημείωση: Ένας σωλήνας αποχέτευσης 2 μέτρων παρέχεται μαζί με την συσκευή.


- Βρείτε τη θύρα αποστράγγισης στο πίσω μέρος της συσκευής




- Κόψτε το προστατευτικό κάλυμμα της θύρας αποστράγγισης και αφαιρέστε το.



- Συνδέστε το σωστό μήκος σωλήνα αποχέτευσης στην θύρα αποστράγγισης.



- Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά την σύνδεση πριν την χρήση για να αποφύγετε την διαρροή νερού.




ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο δοχείο πιθανόν να συνεχίσει να γίνεται αποστράγγιση νερού από την εσωτερική υπερχειλίση ή από κακή τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης ή από υπερβολικά ακραία ποσοστά υγρασίας στο χώρο που βρίσκεται ο αφυγραντήρας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟ)


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ανοίξτε την υποδοχή φίλτρου στο πίσω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε τη από τη συσκευή όπως δείχνει η εικόνα.

Τοποθετήστε εσωτερικά το φίλτρο ενεργού άνθρακα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



Οι επιφάνειες του φίλτρου ενεργού άνθρακα:



Μετά τα παραπάνω βήματα, επανατοποθετήστε το κάλυμμα υποδοχής φίλτρου στη συσκευή.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟ)

Πλενόμενο φίλτρο: Υπάρχει ένα Πλενόμενο Φίλτρο στο πίσω μέρος της συσκευής (Δείτε την ενότητα Μέρη της Συσκευής) το οποίο θα πρέπει να αφαιρείτε και να καθαρίζετε συχνά.

Προσοχή:

Αν η λειτουργία καθαρισμού του αέρα χρησιμοποιείται συχνά, καθαρίστε το φίλτρο νερού τουλάχιστον 1 φορά κάθε 3 μήνες, χρησιμοποιώντας νερό (διάρκεια ζωής του φίλτρου τουλάχιστον 2 χρόνια).


Σημαντικό: Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό ή χημικά για τον καθαρισμό του πλενόμενου φίλτρου.

Δεν πρέπει να τοποθετήσετε το φίλτρο αέρα, όταν η συσκευή λειτουργεί στη ρύθμιση αφύγρανσης.

- Εάν έχει μόνο λίγο σκόνη, μπορείτε να το καθαρίσετε με ένα μαλακό πανί ή με μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη.
- Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, μπορείτε να το πλύνετε με χλιαρό νερό (Θερμοκρασία νερού < 40°C).
- Για να αποφύγετε την παραμόρφωση του φίλτρου, αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει καλά, μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα (Active Carbon Filter) - Προαιρετικό

Υπάρχει ένα φίλτρο Ενεργού Άνθρακα μαζί με την συσκευή το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το πλενόμενο φίλτρο. Το φίλτρο Ενεργού Άνθρακα ΔΕΝ είναι πλενόμενο. Αν το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεν είναι πολύ λερωμένο, μπορείτε να το καθαρίσετε, χρησιμοποιώντας μία συσκευή καθαρισμού.



Όταν το φίλτρο Ενεργού Άνθρακα είναι πολύ λερωμένο, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με ένα νέο φίλτρο.

Σημείωση: Εάν αφαιρέσετε το φίλτρο Ενεργού Άνθρακα (Active Carbon) μειώνετε την ικανότητα φιλτραρίσματος του αέρα, αλλά δεν επηρεάζεται καμία άλλη λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή λειτουργεί κανονικά και χωρίς το φίλτρο Ενεργού Άνθρακα (Active Carbon).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

1. Για συντήρηση ή επισκευή εντός εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στοιχεία της εταιρίας service που αναφέρονται στο φύλλο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν.
2. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή πρίζα, εάν το προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη με οποιοδήποτε τρόπο. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της Τογούτομι ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Γ.Ε Δημητρίου Α.Ε.Ε. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της Γ.Ε Δημητρίου Α.Ε.Ε.
3. Η μη τήρηση αυτών των κανονισμών και υποδείξεων που περιγράφονται στο παρόν

εγχειρίδιο απαλλάσσει την εταιρία εισαγωγής από κάθε ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή πρόκλησης βλάβης σε άτομα, ζώα, κλπ.

4. Η κακή χρήση ή παρέμβαση από το χρήστη που δεν επιτρέπονται, ακυρώνουν αυτόματως την εγγύηση του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής και για να παρατείνετε το χρόνο λειτουργίας της συσκευής θα πρέπει να την καθαρίζεται συχνά.

Προσοχή: Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη λειτουργία της και αποσυνδέστε από το ρεύμα για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία.

Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό ή χημικά για τον καθαρισμό της συσκευής.

1. Καθαρίστε συχνά το Δοχείο νερού και το κάλυμμα του με κρύο ή χλιαρό νερό και ένα μαλακό πανί για να αποφύγετε τη συγκέντρωση μούχλας.



2. Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκληρά σφουγγαράκια τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια της συσκευής.
3. Καθαρίστε το Πλενόμενο Φίλτρο όπως περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα



4. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού (Drying) για να αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας.

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα (Active Carbon Filter)

Υπάρχει και ένα φίλτρο Ενεργού Άνθρακα μαζί με την συσκευή το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το πλενόμενο φίλτρο. Το φίλτρο Ενεργού Άνθρακα ΔΕΝ είναι πλενόμενο. Όταν το φίλτρο Ενεργού Άνθρακα είναι πολύ λερωμένο, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε με ένα νέο φίλτρο.

Σημείωση: Εάν αφαιρέσετε το φίλτρο Ενεργού Άνθρακα (Active Carbon) μειώνετε την ικανότητα φιλτραρίσματος του αέρα, αλλά δεν επηρεάζεται καμία άλλη λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή λειτουργεί κανονικά και χωρίς το φίλτρο Ενεργού Άνθρακα (Active Carbon).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αυτή η ενότητα συνοψίζει μερικά συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε όταν χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα. Παρακαλώ διαβάστε τα σχετικά τμήματα στο εγχειρίδιο για πιο λεπτομερείς οδηγίες.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ζεστός αέρας βγαίνει από τη συσκευή	Δεν υπάρχει	Ο αφυγραντήρας δεν έχει λειτουργία ψύξης, οπότε ο αέρας που βγαίνει από τον συμπιεστή είναι ζεστός.
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Μήπως έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα;	Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
	Μήπως αναβοσβήνει η ένδειξη του δοχείου νερού; Αυτό σημαίνει είτε ότι το δοχείο νερού έχει γεμίσει είτε ότι δεν το έχετε τοποθετήσει σωστά στη θέση του.	Αδειάστε το δοχείο νερού και τοποθετήστε το σωστά στη θέση του
Η λειτουργία της αφύγρανσης δεν λειτουργεί	Μήπως η θερμοκρασία του χώρου είναι κάτω από 2°C?	Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί εάν η θερμοκρασία του χώρου είναι κάτω από 2°C.
	Μήπως η υγρασία του χώρου είναι πολύ χαμηλή;	Όταν ο καιρός είναι ξηρός, η αφαίρεση της υγρασίας θα μειωθεί.
	Μήπως είναι μπλοκαρισμένος ο αέρας εισαγωγής ή ο αέρας εξαγωγής?	Ο ανεμιστήρας σταματάει να λειτουργεί 30 λεπτά μετά την εκκίνηση της λειτουργίας στεγνώματος. Η διαδικασία στεγνώματος διαρκεί μία ώρα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν βγαίνει αέρας από τη συσκευή	Μήπως η συσκευή είναι στη λειτουργία αυτοκαθαρισμού (drying)?	Ο ανεμιστήρας σταματάει να λειτουργεί 30 λεπτά μετά την εκκίνηση της λειτουργίας αυτοκαθαρισμού. Η διαδικασία αυτοκαθαρισμού διαρκεί μία ώρα.
	Μήπως είναι μπλοκαρισμένο το Πλενόμενο Φίλτρο;	Καθαρίστε το Πλενόμενο Φίλτρο (δείτε την ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ» για λεπτομέρειες).
Η συσκευή κάνει αρκετό θόρυβο κατά τη λειτουργία	Μήπως η συσκευή γέρνει ή δεν βρίσκεται σε σταθερό και επίπεδο σημείο;	Μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα σταθερό και επίπεδο σημείο.
	Μήπως είναι μπλοκαρισμένο το Πλενόμενο Φίλτρο;	Καθαρίστε το Πλενόμενο Φίλτρο (δείτε την ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ» για λεπτομέρειες).

SOCIABLE REMARK

When using this air conditioner in the European countries, the following informations must be followed:

DISPOSAL : Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.

For disposal, there are several possibilities:

A) The municipality has established collection systems, where electronic waste can be disposed of at least free of charge to the user.

B) When buying a new product, the retailer will take back the old product at least free of charge.

C) The manufacture will take back the old appliance for disposal at least free of charge to the user.

D) As old products contain valuable resources, they can be sold to scrap metal dealers.

Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when hazardous substances leak into the ground-water and find their way into the food chain.



INDEX

Safety cautions	23-25
Quick reference	26
Questions	27
Installation	
Parts	28
Control panel	29
Lcd Display	30
Operations	
Drainage	32-33
Activated carbon filter	34
Maintenance	35-36
Trouble shooting	37

INTRODUCTION

- **Before using your new Dehumidifier, please carefully read through the following instructions. Keep this booklet in a safe place for future reference.**
- **After removing the packaging, make sure that the appliance is in good condition.**
- **Do not allow children to play with the packaging materials as there is risk of suffocation.**

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Avoid installation behind a door.
- Use only with the supply voltage specified on the rating plate of the Dehumidifier.
- Do not place appliance close to a radiant heat source.
- Do not immerse in liquid or allow liquid to run into the interior of the appliance, as this could create an electrical shock hazard.
- Do not use this appliance on a wet surface, or where it can fall or be pushed into water.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Switch off at supply and unplug immediately.
- Do not operate any appliance with a damaged cord, plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Refer appli-

ance to a qualified electrical person for examination, electrical or mechanical adjustment, service or repair before further use.

- Do not operate appliance with wet hands.
- This appliance is intended for indoor household use only and not for commercial or industrial use.
- Use this appliance only as described in this manual. Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use this appliance in a window as rain may cause electric shock.
- Do not use abrasive cleaning products on this appliance. Wipe with a soft cloth to clean the exterior. Always remove plug from the mains supply before cleaning.
- Switch off the appliance before changing its position.
- Do not remove the power plug from the socket by pulling the cord – grip the plug instead.
- Always unplug appliance when not in use.
- Do not run cord under carpeting, throw rugs or runners etc. Arrange cord away from areas where it is likely to be tripped over.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervi-

sion or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Young children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified electrical person in order to avoid a hazard.
- Do not spray pesticides or flammable gas near the unit.
- Do not scrape the unit using sharp objects.
- Do not splash any oil or water into the unit.
- Install the unit on a flat, horizontal surface to avoid vibration and noise.
- Do not put heavy objects on the appliance.
- Empty the water tank before moving the unit to avoid water spilling.
- Do not tilt the unit to prevent water from spilling and damaging the machine.
- Do not insert or allow slim rods or other foreign objects to enter any opening, as this may cause an electric shock, fire or damage to the appliance.
- If any abnormal situations occur, immediately turn off the power supply.

QUICK REFERENCE

How to reduce the room humidity:


Q: If you want to have the unit running in dehumidifying function but without setting the exact humidity?

choose high dehumidifying  or low dehumidifying 

operation of high dehumidifying POWER → MODE → 

operation of low dehumidifying POWER → MODE → 

Q: How to set the exact humidity?


Choose auto dehumidifying , the humidity range is from 40% to 70%.

When the unit is plugged in first time, the unit will running under auto dehumidifying with the humidity of 50% as default. If you want to reset the humidity, please follow the operations as below:

First step POWER → MODE → 

Second step HUMIDITY → 

Q: Need to purify the room air?

First step POWER → MODE 

Second step press HUMIDITY key to adjust the fan speed in high or low.

Third step press SWING key to adjust the position of air outlet grill.

Attention: Please insert the recycle air filter (or activated carbon filter) into the filter frame before you choose the option

Q: Need to use ionizer function (optional) to make the fresh air?

First step press IONIZER key to turn on the ionizer function, The green indicator lamp will lighten.

Second step press SWING key to adjust the position of air outlet grill as you wanted.

Note: Ionizer have many functions to the good for human, for example ionizer can make the fresh air, clear up dust and formaldehyde and so on.

QUESTIONS

Q: Why the dehumidifying function doesn't seem to work fully in winter?

This is not the failure of dehumidifier, since in winter the temperature is low and the air is dry, there is no lots of water to be absorbed.

Q: Why the unit can't work or stop suddenly?

Please check if the water tank is full, or the tank is not put in the right way / position. If yes, please pour out the water or put the water tank in right position.

Maybe the unit is running under "dehumidifying mode" with low room temperature, please check if the room temperature is lower than 5 °C, if yes, the unit will stop to working under dehumidifying mode. (The lower temperature icon will twinkle as alarm)


The environment temperature of operation is between 5°C to 32°C, the relative humidity is between 30% to 80%. The best operating temperature is between 16°C to 32°C.

Q: Why hot air comes out from the air outlet grill?

When the unit is working under dehumidifying mode, the working principle is to absorb air from room, then on the one hand reduce the humidity to have the moisture in the air to be water and on the other hand reduce temperature to exhaust the air as hot. So it's not failure of the unit.


INSTALLATION

- Remove any water from the water tank before running.
- In order to save energy, do not open the window/door when unit is running.
- Install the dehumidifier:
- Please install unit at hard / flat floor as following instruction
- Method to reduce the noise : put a cushion under the unit to reduce the noise and vibration when the unit is running.




PARTS


Front



Rear



CONTROL PANEL



Power → **POWER key**: press the key to turn on or turn off the unit.

Mode → **MODE key**: after the unit is plug in, press the push button to select the mode of auto dehumidifying, high dehumidifying, low dehumidifying , or air purifier.

Timer → **TIMER key**: to set unit off automatically when the unit is on or to set unit ON automatically when the unit is OFF. The range of time is from 1, 2, 3...24, 23, 22...1 hour per each press of the key.

Humidity → **HUMIDITY key**: press the key to set the exact humidity as you want, the range of humidity will recycle from 40%, 45%, 50%...70%, 65%, 60%...40% per each press of the key. Or you could press the key to set the fan speed in high or low when the unit is running under the mode of air purify.


DRYING → **DRYING key**: press the key to remove any water / moisture in the unit to avoid any mildew that may affect the performance and life of the unit, then select the unit running in high fan speed for about 1hour. Press the key again to cancel the drying function. The unit will be running as the mode that before the DRYING mode was started.

SWING → **SWING key**: press the key at the first time to have the swing function or adjust the position of air outlet grill, press the key again to hold the position as you want.

LOCK → **LOCK key**:press the key for 3 seconds at first time to turn on the keypad locked function ,it should be press for 3 seconds again to turn off keypad locked status.

IONIZER → **IONIZER key**: press the key to turn on the ionizer function, press again to turn off it.

LCD DISPLAY



Auto dehumidifying icon. When the unit is plugged in, the default mode is in auto dehumidifying. You could press the MODE key to adjust the mode as you want.



High dehumidifying icon. The appliance adjusts automatically the speed (high or low) based on room humidity level



Cloth dry icon. In this mode the appliance is always working in high speed regardless room humidity level



Air purify icon.



the icon will occur when the water tank is full or the tank is in wrong installation.



Low room temperature alarm icon. When $15\text{ }^\circ\text{C} > \text{the room temperature} > 5\text{ }^\circ\text{C}$, the icon will occur as a reminder that it is not suitable to have the unit running under dehumidifying. When the room temperature is $> 5\text{ }^\circ\text{C}$, the dehumidifying function will be invalid, and the icon will twinkle.



Drying icon.



Keypad locked icon. Press LOCK key for 3 seconds at first time to turn on the keypad locked function when the unit is running to avoid any damages may happened by the wrong operation of the children, and the keypad locked icon will occur on the LCD display. Press LOCK key for 3 seconds again to active the keypad, and the

keypad locked icon will be disappeared.



Humidity read out: it will show room humidity when the unit is running under the mode of high / low dehumidifying & air purify. And it will show the setting humidity under the mode of auto dehumidifying.



Temperature read out: it will show room temperature when the timer function is off. °C means Celsius temperature, °F means Fahrenheit temperature. You could set °C or °F by the pressing of MODE key & TIMER key at the same.



IONIZER ICON It has dedusting,sterilization,air purifying fuction. Making air molecule active, improving lung function of human body, promoting metabolism, enhancing ability of disease-resistant, adjust central nervous system, making people be in energy etc.

OPERATIONS

Timer-off setting

Press TIMER key to set the timer off time when the unit is running. will twinkle for 5 times and disappeared when your first pressing of TIMER key, then you could adjust & set the time from 1, 2, 3...24, 23, 22, 21...1hour per each pressing of the key.

Time-on setting

Press TIMER key to set the timer on time when the unit is not running. will twinkle for 5 times and disappeared when your first pressing of TIMER key. The indication & adjusting method is same as mentioned above.

Auto Dehumidifying

Press MODE key to select the mode in AUTO DEHUMIDIFYING with the humidity of 50% as default. But when the room humidity \square setting humidity + 5%, the unit will be running in high fan speed, when room humidity between setting humidity + 5% and setting humidity – 5%, the unit will running in low fan speed, when room humidity \square setting humidity -5%, the auto dehumidifying function will be off, the unit will be running in low fan speed only.

High Dehumidifying

Press MODE key to select the mode in HIGH DEHUMIDIFYING without any limitation of the room humidity the appliance adjusts its speed (high or low) based on room humidity level

Cloth dry

Press MODE key to select the mode in CLOTH DRY without any limitation of the room humidity, and the unit will running in high speed, then it is efficient to dry the wet cloth.

Air purifier

Press the MODE key to select the mode of AIR PURIFY. The unit will be running in low fan speed as default. You could press HUMIDITY key to adjust the fan speed in high or low.

Drying function

When the unit running in high room moisture for a long time or the unit will be not used for the season off, you could press the DRYING key to remove any water / moisture in the unit to avoid any mildew that may affect the performance and life of the unit, then select the unit running in high fan speed for about 1hour. Under this function, the unit will running as following:

1. The unit will be running in high fan speed only for 25min.
2. After the above step is stopped, the unit will keep running for 5min.
3. After the 2 step as mentioned above stopped, the unit will running in high fan speed only for 15min.
4. How to stop the DRYING mode?
5. Press the DRYING key again to cancel the drying function. The unit will be running as the mode that before the DRYING mode was started.
6. Press the POWER key to stop the drying function. The unit will stop running.

Keypad locked function


1. Press LOCK key for 3 seconds at first time to turn on the keypad locked function when the unit is running to avoid any damages may happened by the wrong operation of the children.
2. Press LOCK key for 3 seconds again to active the keypad, and the keypad locked icon will be disappeared.
3. The keypad locked icon will occur on the LCD display when turn on the keypad locked function

DRAINAGE

1.The usage of water tank

When water is full, the unit will be stopped automatically. And the water full icon will be flash with the beep of 15 times as alarm.

Put one hand on the concaves of the side of water tank to take out the water tank from the unit softly. Then remove the cover from the water tank to empty the water.




Put the cover on the water tank and insert the water tank into the unit gently until it reaches to the right position, then to restart the unit.


Attention: Empty the water only when the water tank is full, Please be sure that the assembly of the cover of water tank and water tank is in right way.

CONTINUOUS DRAINAGE


- ◆ Find the continuous drainage port in the rear panel.




- ◆ Cut the drainage stopper and take it out from the unit



- ◆ Connect the drainage pipe to the port gently with the length as you needed



- ◆ Please check carefully before using to avoid the water leakage.



ATTENTION! Drainage tank may continue to be draining from the internal cascading due to improper installation of the drainage pipe or from excessive humidity inside the room.

ACTIVATED CARBON FILTER (OR OTHER FILTERS) INSTALLATION


Open the filter frame and take out it from the unit as the right picture.

Insert the recycle air filter or carbon filter (optional) in the filter frame as show in the right picture.

Webbing of filter face above



Activated carbon filter is nondirectional.



After the above steps, insert the filter frame back to its place.




CLEANING AIR FILTER AND ACTIVE CARBON

1. Cleaning of air filter

Attention:

- If the air purify mode is to be used frequently, Please clean the air filter (life of usage the filter is about 2 years) per three months at least, simply using some cool water. Do not use chemical solvents or hot water.
- It's unnecessary to place the recycle air filter (or activated carbon filter) when the unit is running only for dehumidifying, since the dehumidifying blowing rate will be affected faintly in that way.
- If the air filter is not so dirty, just use a cleaner to remove the dust is ok.
- If the air filter is dirty, you need clean it in the water, but please be sure the water temperature cannot above 40°C (104°F).



- To avoid deformation, let the air filter dry in the air. Keep it away from any heat sources.

2.Cleaning Active Carbon Filter

- Active Carbon filter is no washable.
- Activated carbon filter also . If carbon filter is not so dirty, just use a cleaner to remove the dust is ok.
- If carbon filter is too dirty, you can replace it.

Note: If you do not use Active carbon filter the air filter capability is reduced but no other function of the unit is affected. The appliance is normally running also without Active Carbon filter.

SERVICE

1. For maintenance or repair of the product under warranty period, please contact service department according to details written on the warranty card.
2. Do not operate the appliance when the power cord is damaged, or the unit seems to have a malfunction. In this case, you should call directly service department of G.E Dimitriou S.A. Do not try to repair the appliance on your own.
3. If you do not follow above instructions, G.E Dimitriou S.A is no more responsible of any malfunction caused to the unit.
4. Also if you do not follow above instruction, the warranty card does not cover your purchasing any more.

CLEANING AND MAINTENANCE

For proper use of the appliance and in order to expand it's lifetime, you should clean the appliance very often.

Note:


- Turn off the unit and unplug it before any maintenance or repair to avoid electric shocks.
- When it is not in use for a long time, please pull the plug out of the socket.
- Never use chemical solvent such as alcohol, gasoline, benzene, etc. to clean the unit.
- Clean the water tank & cover by the cool or warm water and soft cloth in a certain period to avoid any mildew.



- To clean the surface of the unit softly by a moist cloth. Do not use detergents or abrasive sponge, which may cause damage to the plastic surface.




- Clean the washable filter at least once every two weeks, simply using some cool or warm water. Do not use chemical solvents or hot water.




TROUBLESHOOTING

This section summarises a few common problems you might encounter when using the Dehumidifier. Please read the relevant sections in the manual for more detailed instructions.

Problem	Possible Cause	Solution
Hot air comes out	N/A	The dehumidifier does not have a cooling function, so the air that comes out from the condenser will be warm.
The unit doesn't operate	Has the power cord been disconnected?	Plug the power cord into the outlet.
	Is the Water Tank Full icon flashing? This means that the tank is full or positioned incorrectly.	Empty the Water Tank and then reposition it correctly.
The dehumidifying function doesn't work	Is the temperature of the room less than 2°C?	The unit will stop working if temperature of the room less than 2°C.
	Is the humidity of the room too low?	In dry weather, moisture removal will be reduced.
	Is the Air Inlet or Air Outlet obstructed?	Remove the obstruction from the Air Inlet or Air Outlet.
No air is coming out	Is the unit running under drying mode?	The fan stops after 30 minutes in drying mode. But it takes an hour for complete drying.
	Is the Washable Air Filter clogged?	Clean Washable Air Filter (see section "CLEANING THE WASHABLE AIR FILTER" for details).
The unit is noisy during operation	Is the unit tilted or unsteady?	Move the unit to a stable, sturdy location.
	Is the Washable Air Filter clogged?	Clean Washable Air Filter (see section "CLEANING THE WASHABLE AIR FILTER" for details).





Εισαγωγέας: Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε

Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, 122 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 53 86 400

**SERVICE – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε**

Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, 122 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5386490

Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα

G.E DIMITRIOU S.A

6 Kifissou Str., Egaleo, 122 42, Athens
Tel: +30 210 53 86 400

**SERVICE – SPAREPARTS
G.E DIMITRIOU S.A**

6 Kifissou Str., Egaleo, 122 42, Athens
Tel: +30 210 5386490

The product is produced in China.